



Измельчитель-деструктор «Бобёр» предназначен для изменения (измельчения) внешнего вида обеззараженных медицинских отходов: тканых и нетканых материалов (в т.ч. влажных), пластиковых отходов, игл и т.д. в соответствии с правилами **СанПиН 2.1.3684-21** "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", с целью не допущения их повторного применения.

**Преимущества:**

100% изменение внешнего вида отходов

Высокая производительность

Измельчение любых типов медицинских отходов без предварительной сортировки

Измельченные отходы имеют мелкую, неразборную фракцию

Основные технические данные измельчителя приведены в таблице 1.

**Таблица 1.**

<b>Наименование параметра</b>	<b>Значение, единица измерения</b>
Номинальное напряжение питания измельчителя с частотой 50Гц, В	380
Потребляемая мощность, кВт, не более	6
Объем приемной камеры, л, не менее	85
Количество валов, шт	2
Производительность, л/ч	300
Система автоотключения процесса измельчения при открытии двери приемного бункера	наличие
Система автореверса	наличие
Возможность мойки приемного бункера и механизма измельчения струей воды под давлением	наличие
Запирающийся на ключ электрический блок	наличие
Материал загрузочного бункера	Нержавеющая сталь
Длина силового кабеля, м, не менее	3

Размеры загрузочного бункера, мм	510 x 450
Габаритные размеры (Д x Ш x В),мм, не более	(1200 x 580 x 1000)
Уровень шума	35 Дб
Масса, не более	350 кг

Загрузочный бункер оснащен прижимной платформой подпрессовки отходов. В случае измельчения *овальных емкостей, крупногабаритных отходов* прижимная платформа подает отходы на шнеки измельчителя, при этом их подпрессовывая.



Загрузочный бункер оснащен концевым выключателем, предотвращающим работу установки в том случае, если его крышка открыта.

Наличие транспортировочных ручек и колесиков позволяют перемещать измельчитель на небольшие расстояния внутри медицинского учреждения.

