

Шкафы для хранения медикаментов

Тип СХМ

Паспорт

Настоящий паспорт распространяется на шкафы для хранения медикаментов в медицинских лечебных и лечебно-профилактических учреждениях. Шкафы одностворчатые однодверные, оборудованы замками, предусмотрено крепление к полу.

1 Основные технические данные

Наименование параметра	Значение параметра		
	СХМ-1	СХМ-2	СХМ-3
1 Ширина, мм	442	442	442
2 Глубина, мм	342	342	342
3 Высота, мм	702	702	702
4 Количество полок, шт.	1	2	3
5 Масса, кг, не более	17	18,2	19,4

2 Комплект поставки

Шкаф – 1 шт.

Паспорт – 1 шт.

3 Подготовка к работе.

Шкаф поставляется в собранном виде. Распакуйте и осмотрите его состояние после транспортировки. Проверьте работу замка. Выполните дезинфекцию наружных и внутренних поверхностей 1% раствором хлорамина.

По желанию заказчика возможно крепление шкафа к полу. После установки места крепления закрыть фальш-полкой.

4 Срок службы, хранения. Гарантии изготовителя

Средний срок службы – 5 лет. Предельное состояние – состояние, при котором восстановление шкафа невозможно или экономически нецелесообразно.

